

Provtagningsanvisning

Avloppsvatten och badvatten

Vänligen läs igenom hela instruktionen innan du tar provet

Avloppsvatten

- Märk din etikett med namn datum tid och klockslag. Fyll följesedel noga!
- Vid markbädd ska provets vid utsläppspunkt.
- För minireningsverk ska provet tas på utgående vatten.
- Skruva på locket och sätt på etiketten. Provet bör förvaras kallt (inte frysas) och förmedlas till laboratoriet helst samma dag.

Badvatten Mikrobiologisk

- Märk din etikett med namn datum tid och klockslag. Fyll följesedel noga!
- Provet bör tas på ca 1 m djup
- Fyll försiktig behållaren 80-90% så att luftspalt lämnas.
- Det är viktigt att INTE beröra vare sig behållaren eller locket på insidan, lägg inte locket på diskbänken eller liknande eftersom det finns risk att den blir förorenad.
- Skruva på locket och sätt på etiketten. Provet bör förvaras kallt (inte frysas) och förmedlas till laboratoriet helst samma dag.